

## **WIRED MEMBRANE KEYBOARD LONG CLAW ALPHA**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /  
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

---

**USER GUIDE  
WIRED MEMBRANE KEYBOARD LONG CLAW ALPHA**

**MODE D'EMPLOI  
CLAVIER À MEMBRANE FILAIRE LONG CLAW ALPHA**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
DRÁTOVÁ MEMBRÁNOVÁ KLÁVESNICE LONG CLAW ALPHA**

**INSTRUCKJA UŻYTKOWANIA  
KLAWIATURA PRZEWODOWA MEMBRANOWA - LONG CLAW ALPHA**

**MANUAL DE USUARIO  
TECLADO DE MEMBRANA CON CABLE LONG CLAW ALPHA**

**KASUTUSJUHEND  
JUHTMEGA MEMBRAANKLAVIATUUR LONG CLAW ALPHA**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
TASTIERA CABLATA A MEMBRANA LONG CLAW ALPHA**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
LAIDINĖ MEMBRANINĖ KLAVIATŪRA LONG CLAW ALPHA**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
VADU MEMBRĀNAS TASTATŪRA LONG CLAW ALPHA**

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
TASTATURA CU MEMBRANĂ CU FIR LONG CLAW ALPHA**

**NÁVOD NA POUŽITIE  
KÁBLOVÁ MEMBRÁNOVÁ KLÁVESNICA LONG CLAW ALPHA**

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
KABEL-MEMBRANTASTATUR LONG CLAW ALPHA**

# CONTENTS

English.....	4
Français.....	6
Český.....	8
Polski.....	10
Español.....	12
Eesti.....	14
Italiano.....	16
Lietuvių.....	18
Latviski.....	20
Română.....	22
Slovenský.....	24
Deutsch.....	26

## USER GUIDE

### WIRED MEMBRANE KEYBOARD LONG CLAW ALPHA

#### Technical specification:

- Keyboard type: membrane
- Number of buttons: 104
- Type of backlight: RGB
- Type of plug: USB
- Anti-Ghosting: 5 keycaps
- Size: 445 x 150 x 30 mm
- Weight: 900 ± 10 g

#### Package contents:

Keyboard, user manual

#### Warranty:

2 years



#### INSTALLATION

Use the cable to connect the keyboard with a selected device USB port. The system detects and installs all drivers automatically.

#### 12 MULTIMEDIA KEYS




Fn+F1 Multimedia playback  
 Fn+F2 Volume up  
 Fn+F3 Volume down  
 Fn+F4 Mute

Fn+F5 Stop  
 Fn+F6 Previous recording  
 Fn+F7 Play/Pause  
 Fn+F8 Next recording


Fn+F9 Email  
 Fn+F10 Home page  
 Fn+F11 My computer  
 Fn+F12 Calculator

#### FUNCTION KEYS




Aluminium roller bar - volume and backlighting adjustment

- Aluminium roller bar function selection



- Windows key lock



## **BACKLIGHTING MODES**

---

### **8 BACKLIGHTING EFFECTS**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – preset backlighting**

Press Fn+7 to customise 6 keypad backlighting zones with selected colours.

#### **Setting instructions:**

Press Fn+7 twice within two seconds - the white LED blinks twice to indicate entry into the backlighting edit mode. Press Fn + up/ down to select a backlighting colour; press Fn+ left/right to select the customised zone. Press Fn+7 again to save changes.

#### **Warranty use and disclaimers:**

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

## MODE D'EMPLOI

### CLAVIER À MEMBRANE FILAIRE LONG CLAW ALPHA

#### Caractéristiques techniques:

- Type de clavier : membrane
- Nombre de boutons: 104
- Type de rétro-éclairage: RGB
- Type de fiche: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Dimensions: 445 x 150 x 30 mm
- Poids: 900 ± 10 g



#### Contenu de l'emballage:

Clavier, mode d'emploi


#### Garantie:

2 ans

#### INSTALLATION

Connectez le clavier avec un câble au port USB approprié de votre appareil. Le système détectera et installera automatiquement les pilotes.

#### 12 TOUCHES MULTIMÉDIA




Fn+F1 lecteur multimédia  
 FN + F2 Augmenter le volume  
 FN + F3 Diminuer le volume  
 FN + F4 Muet

FN + F5 Arrêt  
 FN + F6 Piste précédente  
 FN + F7 Lecture / Pause  
 FN + F8 Piste suivante


FN + F9 E-mail  
 FN + F10 Page d'accueil  
 FN + F11 Poste de travail  
 Fn + F12 Calculatrice

#### TOUCHES DE FONCTION



Rouleau en aluminium - contrôle du volume / contrôle de l'éclairage

- Modification de la fonction du rouleau



- Verrouillage de Windows



## **MODES D'ÉCLAIRAGE**

---

### **8 EFFETS DE LUMIÈRE**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 - paramètres d'éclairage d'usine**

Fn + 7 permet à l'utilisateur de programmer 6 zones d'éclairage du clavier dans une couleur sélectionnée.

#### **Instructions de réglage :**

Appuyez deux fois sur Fn + 7 en deux secondes, un double flash de couleur blanche signifie entrer dans le mode d'édition d'éclairage. Appuyez sur Fn + haut/bas pour sélectionner la couleur d'éclairage, appuyez sur Fn + gauche/droite pour sélectionner la zone programmée. Appuyez à nouveau sur FNn + 7 pour enregistrer les modifications.

#### **Exclusions d'utilisation et de garantie :**

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NÁVOD K POUŽITÍ

## DRÁTOVÁ MEMBRÁNOVÁ KLÁVESNICE LONG CLAW ALPHA

### Technická specifikace:

- Typ klávesnice: membránová
- Počet klávesek: 104
- Typ podsvícení: RGB
- Typ konektoru: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Rozměry: 445 x 150 x 30 mm
- Hmotnost: 900 ± 10 g

### Obsah balení:

klávesnice, návod k použití

### Záruka:

2 roky

### INSTALACE

Připojte klávesnici kabelem do příslušného USB konektoru na svém zařízení. Systém automaticky najde a nainstaluje ovládače.



### 12 MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVES




FN+F1 Media player  
 FN+F2 Zvýšení hlasitosti  
 FN+F3 Snížení hlasitosti  
 FN+F4 Ztlumení zvuku

FN+F5 Stop  
 FN+F6 Předchozí skladba  
 FN+F7 Přehrávání/Pauza  
 FN+F8 Další skladba

FN+F9 E-mail  
 FN+F10 Hlavní stránka  
 FN+F11 Můj počítač  
 FN+F12 Kalkulačka

### FUNKČNÍ KLÁVESY




Hliníkový váleček – regulace hlasitosti/regulace osvětlení

- Změna funkce hliníkového válečku



- Blokování klávesy Windows





## **REŽIMY PODSVÍCENÍ**

### **8 EFEKTŮ PODSVÍCENÍ**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – výrobní nastavení podsvícení**

Fn+7 – uživatel si může naprogramovat 6 zón podsvícení klávesnice vybranou barvou.

#### **Návod na nastavení:**

Dvakrát za dvě sekundy stisknete Fn+7, dvojí bliknutí bílé barvy označuje přepnutí do režimu editace podsvícení. Barvu podsvícení nastavíte stiskem Fn + up/down, programovanou oblast vyberte stiskem Fn+ left/right. Opětovným stiskem Fn+7 uložíte změny.

#### **Používání a výjimky ze záruky:**

- výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele;
- nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prашném prostředí;
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku;
- neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku;
- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách **preyongaming.com**.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KŁAWIATURA PRZEWODOWA MEMBRANOWA - LONG CLAW ALPHA

## Technická specifikace:

- Typ klawiatury: membranowa
- Liczba przycisków: 104
- Rodzaj podświetlenia: RGB
- Rodzaj wtyku: USB
- Anti-Ghosting: 25 klawiszy
- Wymiary: 445 x 150 x 30 mm
- Waga: 900 ± 10 g



## Zawartość opakowania:

Klawiatura, instrukcja użytkowania

## Gwarancja:

2 lata

## INSTALACJA:

Połącz klawiaturę przy pomocy kabla do odpowiedniego portu USB w swoim urządzeniu. System automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki.

## 12 KŁAWISZY MULTIMEDIALNYCH




FN+F1 Media player  
FN+F2 Zmniejszenie głośności  
FN+F3 Zwiększenie głośności  
FN+F4 Wyciszenie

FN+F5 Stop  
FN+F6 Poprzedni utwór  
FN+F7 Play / Pauza  
FN+F8 Natępný utwór


FN+F9 Email  
FN+F10 Strona startowa  
FN+F11 Mój komputer  
FN+F12 Kalkulator

## KŁAWISZE FUNKCYJNE




Aluminiowa rolka – regulacja głośności/ regulacja oświetlenia  
Przycisk – wyłączenie/ włączenie muzyki

- Zmiana funkcji aluminiowej rolki



- Blokada klawisza Winsows



## **TRYBY PODŚWIETLENIA**

---

### **8 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – fabryczne ustawienia oświetlenia**

Fn+7 daje możliwość zaprogramowania przez użytkownika 6 stref oświetlenia klawiatury w wybranym kolorze.

#### **Instrukcja ustawienia:**

Dwa razy w ciągu dwóch sekund naciśnij Fn+7, podwójne błyśnięcie białego koloru oznacza przejście w tryb edycji oświetlenia. Naciśnij Fn + strzałka w górę/ strzałka w dół by wybrać kolor oświetlenia, naciśnij Fn+ w lewo/ w prawo by wybrać programowaną strefę. Ponownie naciśnij Fn +7 by zapisać zmiany.

#### **Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:**

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapyłonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają naprawę serwisową i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

# MANUAL DE USUARIO

## TECLADO DE MEMBRANA CON CABLE LONG CLAW ALPHA

### Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: membrana
- Número de teclas: 104
- Tipo de luz de fondo: RGB
- Tipo de enchufe macho: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Medidas: 445 x 150 x 30 mm
- Peso: 900 ± 10 g



### El paquete incluye:

teclado, manual de usuario


### Garantía:

2 años

### INSTALACIÓN

Conectar el teclado con un cable al puerto USB correspondiente en el dispositivo. El sistema detectará e instalará automáticamente los controladores.

### 12 TECLAS MULTIMEDIA




FN+F1 Media player  
 FN+F2 Subir el volumen  
 FN+F3 Bajar el volumen  
 FN+F4 Silenciar

FN+F5 Stop  
 FN+F6 Pista anterior  
 FN+F7 Reproducir / Pausa  
 FN+F8 Siguiente pista

FN+F9 Email  
 FN+F10 Página de inicio  
 FN+F11 Mi ordenador  
 FN+F12 Calculadora

### TECLAS DE FUNCIÓN




Ruleta de aluminio - control de volumen / control de iluminación

- cambio de función de ruleta de aluminio



- Bloqueo de la tecla Winsows



## **MODOS DE ILUMINACIÓN**

### **8 EFECTOS DE ILUMINACIÓN**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – ajustes de iluminación predeterminados**

Fn+7 permite programar 6 zonas de iluminación del teclado en el color elegido.

#### **Instrucciones de ajuste:**

Pulsar Fn+7 dos veces en dos segundos, un doble parpadeo de color blanco indica que ha entrado en el modo de edición de la iluminación. Pulsar Fn + up/down para seleccionar el color de la iluminación, pulsar Fn+ left/right para seleccionar la zona programada. Volver a pulsar FNn+7 para guardar los cambios.

#### **Uso y exenciones de la garantía:**

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# KASUTUSJUHEND

## JUHTMEGA MEMBRAANKLAVIATUUR LONG CLAW ALPHA

### Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: membraan
- Nuppude arv: 104
- Taustvalgustuse liik: RGB
- Pistiku liik: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Mõõdud: 445 x 150 x 30 mm
- Kaal: 900 ± 10 g



### Pakendi sisu:

klaviatuur, kasutusjuhend

### Garantii:

2 aastat

### PAIGALDAMINE

Ühenda klaviatuur kaabli abil oma seadme vastavasse USB pistikusse. Süsteem tuvastab ja installeib draiverid automaatselt.

### 12 MULTIMEEDIUMKLAHVI




FN+F1 Media player  
 FN+F2 Helitugevuse suurendamine  
 FN+F3 Helitugevuse vähendamine  
 FN+F4= Vaigistamine

FN+F5 Stop  
 FN+F6= Eelmine lugu  
 FN+F7 Play / Paus  
 FN+F8= Järgmine lugu

FN+F9 E-post  
 FN+F10= Esileht  
 FN+F11= Minu arvuti  
 FN+F12 Kalkulaator

### FUNKTSIOONIKLAHVID



Alumiiniumrullik – helitugevuse reguleerimine / valgustuse reguleerimine

- Alumiiniumrulliku funktsiooni vahetamine



- Winstows funktsiooniklahvi lukustus



## **TAUTAVALGUSTUSE REŽIIM**

### **8 VALGUSTUSEFEKTI**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – valgustuse**

Fn+7 annab kasutajale võimaluse programmeerida klaviatuurile 6 valitud värvi valgustatud ala.

#### **Seadistamise juhend:**

Vajuta kahe sekundi jooksul kaks korda Fn+7, valge värvi kahekordne välgatus tähendab lülitumist valgustuse muutmise režiimile. Vajuta Fn + üles/alla, et valida valgustuse värv, vajuta Fn+ lvasak/parem, et valida programmeeritav ala. Vajuta uuesti FNn+7, et salvestada muudatused.

#### **Garantii ja selle tingimused:**

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgete temperatuuride korral, ega niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detailsed garantiitingimused on saadaval veebilehel [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# ISTRUZIONI PER L'USO TASTIERA CABLATA A MEMBRANA LONG CLAW ALPHA

## Specifiche tecniche:

- Tipo di tastiera: membrana
- Numero dei tasti: 104
- Tipo di retroilluminazione: RGB
- Tipo di spina: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Dimensioni: 445 x 150 x 30 mm
- Peso: 900 ± 10 g

## Contenuto della confezione:

Tastiera, manuale d'istruzioni

## Garanzia:


2 anni

## INSTALLAZIONE

Connetti la tastiera con il cavo alla porta USB del tuo dispositivo. Il sistema riconoscerà e installerà i driver in maniera automatica.



## 12 TASTI MULTIMEDIALI




FN+F1 Media player  
FN+F2 Incremento del volume  
FN+F3 Diminuzione del volume  
FN+F4 Muto

FN+F5 Stop  
FN+F6 Brano precedente  
FN+F7 Play / Pausa  
FN+F8 Brano successivo


FN+F9 Email  
FN+F10 Homepage  
FN+F11 Questo PC  
FN+F12 Calcolatrice

## TASTI DI FUNZIONE




Rullo in alluminio - regolazione volume / regolazione retroilluminazione

- Modifica della funzione del rullo in alluminio



- Blocco del tasto Windows





## **MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE**

### **8 EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 – impostazione di fabbrica della retroilluminazione**

Fn+7 permette la programmazione da parte dell'utente di 6 zone di retroilluminazione della tastiera nel colore prescelto.

#### **Procedimento per la configurazione:**

Premi due volte nell'arco di due secondi Fn+7, quando il colore bianco lampeggerà due volte, sarai passato alla modalità di retroilluminazione. Premi Fn + up/ down per scegliere il colore di retroilluminazione premi Fn+ left/ right per selezionare la zona programmata. Premi nuovamente Fn+7 per salvare le modifiche.

#### **Utilizzo ed esclusioni della garanzia:**

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LAIDINĖ MEMBRANINĖ KLAVIATŪRA LONG CLAW ALPHA

## Techninės specifikacijos

- Klaviatūros tipas: membraninė
- Mygtukų skaičius: 104
- Foninio apšvietimo tipas: RGB
- Kištuko tipas: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Matmenys: 445 x 150 x 30 mm
- Svoris: 900 ± 10 g

## Pakuotės turinys:


Klaviatūra, naudojimo instrukcija

## Garantija:

2 metai

## ĮRENGIMAS

Prijunkite klaviatūrą kabeliu prie savo įrenginio USB prievado. Sistema automatiškai aptiks ir įdės tvarkykles.



## 12 MULTIMEDIJOS MYGTUKŲ




FN+F1 Medijų leistuvas  
FN+F2 Garsumo didinimas  
FN+F2 Garsumo mažinimas  
FN+F4 Nutildymas

FN+ F5 Ankstesnis kūrinys  
FN+ F6 Sekantis kūrinys  
FN+F7 Grojimas/Pauzė  
FN+F8 Sustabdymas


FN+F9 El. paš.  
FN+F10 Pradžios puslapis  
FN+F11 Mano kompiuteris  
FN+F12 Skaičiuoklė

## FUNKCINIAI KLAVIŠAI




Aliumininis ritinėlis, skirtas garsumo / apšvietimo valdymui

- Aliuminio ritinėlio funkcijos keitimas



- „Windows“ klavišo blokada



## **APŠVIETIMO REŽIMAI**

---

### **8 APŠVIETIMO EFEKTAI**

#### **FN + 1,2,3,4,5,6,7,8 – gamykliniai apšvietimo nustatymai**

FN+7 leidžia vartotojui užprogramuoti 6 zonų klaviatūros apšvietimą pasirinktomis spalvomis.

#### **Nustatymo instrukcijos:**

Du kartus paspauskite Fn + 7 per dvi sekundes, dvigubas baltos spalvos blyksnis reiškia apšvietimo redagavimo režimo įjungimą. Paspauskite Fn + up/ down, kad pasirinktumėte apšvietimo spalvą, paspauskite Fn+ left/ right, kad pasirinktumėte programuojamą zoną. Norėdami išsaugoti pakeitimus, dar kartą paspauskite Fn + 7.

#### **Naudojimas ir garantijos išimtys:**

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkingoje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VADU MEMBRĀNAS TASTATŪRA LONG CLAW ALPHA

## Tehniskā specifikācija

- Tastatūras tips: membrānas
- Taustiņu skaits: 104
- Fona apgaismojuma veids: RGB
- Spraudņa veids: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Izmēri: 445 x 150 x 30 mm
- Svars: 900 ± 10 g

## Iepakojuma saturs:

Tastatūra, lietošanas instrukcija

## Garantija:

2 gadi

## UZSTĀDĪŠANA

Pievienojiet tastatūru ar kabeli atbilstošajam ierīces USB portam. Sistēma automātiski noteiks un instalēs draiverus.



## 12 MULTIMEDIJU TAUSTIŅI




FN+F1 Multivides atskaņotājs  
FN+F2 Skaļuma palielināšana  
FN+F3 Skaļuma samazināšana  
FN+F4 Skaņas izslēgšana

FN+F5 Stop  
FN+F6 Iepriekšējais skaņdarbs  
FN+F7 Spēlēt / Pauze  
FN+F8 Nākamais skaņdarbs


FN+F9 E-pasts  
FN+F10 Starta lapa  
FN+F11 Mans dators  
FN+F12 Kalkulators

## FUNKCIJU TAUSTIŅI




Alumīnija rullītis - skaļuma regulēšana/ apgaismojuma kontrole

- Alumīnija rullīša funkcijas maiņa



- Windows taustiņa bloķēšana



## **APGAISMOJUMA REŽĪMI**

---

### **8 APGAISMOJUMA EFEKTI**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 - rūpnīcas apgaismojuma iestatījumi**

Fn+7 ļauj lietotājam ieprogrammēt 6 tastatūras apgaismojuma zonas izvēlētajā krāsā.

#### **Iestatīšanas norādījumi:**

Divu sekunžu laikā divreiz nospiediet Fn+7; dubultais baltas krāsas uzliesmojums nozīmē pāreju apgaismojuma rediģēšanas režīmā. Nospiediet Fn + up/ down, lai izvēlētos apgaismojuma krāsu, nospiediet Fn+ left/ right, lai izvēlētos ieprogrammēto zonu. Vēlreiz nospiediet Fn+7, lai saglabātu izmaiņas.

#### **Lietošana un garantijas izņēmumi:**

- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē
- garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem
- neatļauts remonts vai demontāža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu
- sīki garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē **preyongaming.com**

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## TASTATURA CU MEMBRANĂ CU FIR LONG CLAW ALPHA

### Fișa tehnică

- Tip tastatură: membrană
- Număr de butoane: 104
- Tip de iluminare de fundal: RGB
- Tip de slot: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Dimensiuni: 445 x 150 x 30 mm
- Greutate: 900 ±10 g



### Conținut ambalaj:

Tastatură, manual utilizare


### Garanție:

2 ani

### INSTALAȚIE

Folosind un cablu conectați tastatura la portul USB corespunzător dispozitivului dvs. Sistemul va detecta și instala automat driverele.

### 12 TASTE MULTIMEDIA




FN+F1 Media player  
 FN+F2 Mărirea volumului  
 FN+F3 Micșorarea volumului  
 FN+F4 Silențios

FN+F5 Stop  
 FN+F6 Piesa anterioară  
 FN + F7 Play / Pauza  
 FN + F8 Piesa următoare


FN+F9 Email  
 FN+F10 Pagina de pornire  
 FN+F11 Calculatorul meu  
 FN+F12 Aplicația Calculator

### TASTE FUNCȚIONALE




Rolă din aluminiu - control volum/control iluminat

- Schimbarea funcției rolei de aluminiu



- Blocare taste Windows



## **MODURI DE ILUMINAT**

---

### **8 EFECTE DE ILUMINAT**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 - setări de iluminat din fabrică**

Fn+7 permite utilizatorului să programeze 6 zone de iluminat a tastaturii într-o culoare selectată.

#### **Instrucțiuni de setare:**

Apăsăți Fn + 7 de două ori în două secunde, dubla strălucire de culoare albă înseamnă intrarea în modul de editare a iluminatului. Apăsăți Fn + up/ down pentru a selecta culoarea iluminatului, apăsați Fn + left/ right pentru a selecta zona de programat. Apăsăți din nou Fn+7 pentru a salva modificările.

#### **Utilizarea și excluderi de la garanție:**

- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet **preyongaming.com**

# NÁVOD NA POUŽITIE

## KÁBLOVÁ MEMBRÁNOVÁ KLÁVESNICA LONG CLAW ALPHA

### Technická špecifikácia

- Typ klávesnice: membránová
- Počet tlačidiel
- Typ podsvietenia: RGB
- Typ konektora: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Rozmery: 445 x 150 x 30 mm
- Hmotnosť: 900 ± 10 g

### Obsah balenia:

Klávesnica, návod na použitie

### Záruka:

2 roky

### INŠTALÁCIA

Pripojte klávesnicu pomocou kábla k príslušnému USB portu na vašom zariadení. Systém automaticky zistí a nainštaluje ovládače.



### 12 MULTIMEDIÁLNYCH TLAČIDIEL



FN + F1 Media player

FN + F2 Zvýšenie hlasitosti

FN + F3 Zníženie hlasitosti

FN + F4 Silnenie zvuku

FN + F5 Zastavenie

FN + F6 Predchádzajúca skladba

FN + F7 Prehrávanie / Pozastavenie

FN + F8 Nasledujúca skladba


FN + F9 E-mail

FN + F10 Domovská stránka

FN + F11 Mój počítač

FN + F12 Kalkulačka

### FUNKČNÉ KLÁVESY




Hliníkový valček – ovládanie hlasitosti / ovládanie osvetlenia

- Zmena funkcie hliníkového valčeka



- Blokovanie klávesu Winsows





## **REŽIMY PODSVIETENIA**

---

### **8 EFEKTOV PODSVIETENIA**

#### **Fn + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – výrobné nastavenia osvetlenia**

Fn + 7 umožňuje používateľovi naprogramovať 6 zón osvetlenia klávesnice vo vybranej farbe.

#### **Návod na nastavenie:**

Do dvoch sekúnd dvakrát stlačte Fn + 7. Dvojité bliknutie bielej farby znamená vstup do režimu úpravy osvetlenia. Stlačením Fn + up/down vyberte farbu osvetlenia. Stlačením Fn + left/right vyberte naprogramovanú zónu. Opätovným stlačením FNn + 7 uložíte zmeny.

#### **Používanie a záruka:**

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnené opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobné záručné podmienky sú dostupné na **preyongaming.com**

# BEDIENUNGSANLEITUNG KABEL-MEMBRANTASTATUR LONG CLAW ALPHA

## Technische Spezifikation

- Tastaturtyp: Membran
- Anzahl der Tasten: 104
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB
- Steckertyp: USB
- Anti-Ghosting: 25
- Maße: 445 x 150 x 30 mm
- Gewicht: 900 ± 10 g



## Verpackungsinhalt:

Tastatur, Gebrauchsanweisung

## Garantie:

2 Jahre

## INSTALLATION

Schließen Sie die Tastatur mit einem Kabel an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts an. Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren.

## 12 MULTIMEDIA-TASTEN




FN+F1 Media Player  
FN+F2 Lautstärke erhöhen  
FN+F3 Lautstärke vermindern  
FN+F4 Stummschalten

FN+F5 Stop  
FN+F6 Vorheriger Titel  
FN+F7 Wiedergabe/ Pause  
FN+F8 Nächster Titel


FN+F9 E-Mail  
FN+F10 Startseite  
FN+F11 Mein Computer  
FN+F12 Taschenrechner

## FUNKTIONSTASTEN



Scrollrad aus Aluminium - Lautstärke- / Beleuchtungssteuerung

- Ändert die Funktion des Aluminium-Scrollrads



- Windows-Sperrtaste



## **HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODI**

---

### **8 HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTE**

#### **Fn + 1,2,3,4,5,6,7,8 - werkseitige Einstellungen der Beleuchtung**

Fn+7 gibt Ihnen die Möglichkeit, 6 Zonen der Tastaturbeleuchtung in der gewählten Farbe zu programmieren.

#### **Anweisungen zur Einstellung:**

Drücken Sie Fn+7 zweimal innerhalb von zwei Sekunden. Ein doppeltes Blinken der weißen Farbe zeigt an, dass Sie sich im Beleuchtungsbearbeitungsmodus befinden. Drücken Sie Fn + hoch/runter, um die Lichtfarbe auszuwählen, drücken Sie Fn+ links/rechts, um die programmierte Zone auszuwählen. Drücken Sie Fn+7 erneut, um die Änderungen zu speichern.

#### **Nutzung und Garantieausschlüsse:**

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [preyongaming.com](http://preyongaming.com)



# PREYON

**Producer (Producent):**

Morele.net Sp. z o.o.  
al. Jana Pawła II 43B  
31-864 Kraków  
Tel. + 48124184026